

# HEMEL® Decor

## Краска для древесины

### Aqua Breather Paint

<b>Описание продукта</b>	Высококачественная атмосферостойкая непрозрачная краска на водной основе.
<b>Цвет</b>	2011Н Сатин, 2012Н Небесный, 2013Н Слоновая кость, 2014Н Лавровое дерево, 2015Н Тростниково-зеленый, 2016Н Оливковый, 2017Н Карамель, 2018Н Брусничный пунш, 2019Н Сливовый крамбл. Под заказ возможна колеровка по RAL и NCS.
<b>Степень блеска</b>	Полуматовая, глянцевая (в зависимости от цвета)
<b>Тип</b>	На водной основе
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Непрозрачная финишная отделка</li><li>■ Придает поверхности водоотталкивающие свойства</li><li>■ Сохраняет способность древесины «дышать»</li><li>■ Прочная и атмосферостойкая</li><li>■ Устойчивая к УФ-излучению</li><li>■ Не трескается, не шелушится, не отслаивается</li><li>■ Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)</li><li>■ Безопасна для экологии дома</li><li>■ Готова к применению</li></ul>
<b>Размер упаковки</b>	0.75 л, 2.5 л, 5 л, 15 л*
<b>Область применения</b>	Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Фасады, перголы, беседки, заборы</li><li>■ Окна, двери, ставни, жалюзи</li><li>■ Стены, потолки, предметы интерьера, мебель</li><li>■ НЕ подходит для напольных покрытий</li></ul>
<b>Физические свойства</b>	Вязкость (DIN6, 20 °C): 70" ± 5 Плотность (г/см³): 1,29 ± 0,02 ЛОС (г/л): 28
<b>Срок годности</b>	3 года в оригинальной закрытой упаковке
<b>Условия хранения</b>	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5...+35 °C. Беречь от замерзания.
<b>Применение</b>	
<b>Подготовка поверхности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль.</li><li>■ Обработайте акриловой шпатлевкой HEMEL Acrylic Filling Paste шляпки гвоздей, стыки, небольшие тонкие трещины глубиной до 3 мм.</li><li><b>Новые неокрашенные деревянные поверхности:</b><ul style="list-style-type: none"><li>● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120.</li><li>● Тщательно удалите образовавшуюся пыль.</li></ul></li><li><b>Старые неокрашенные деревянные поверхности:</b><ul style="list-style-type: none"><li>● Отшлифуйте посеревшую выветренную поверхность наждачной бумагой P80/120 до здорового основания.</li><li>● Тщательно удалите образовавшуюся пыль.</li></ul></li><li><b>Окрашенные деревянные поверхности:</b><ul style="list-style-type: none"><li>● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности.</li><li>● Полностью удалите старую краску/лак с помощью наждачной бумаги.</li><li>● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.</li></ul></li><li>■ Перед покраской Hemel® Decor Aqua Breather Paint рекомендуется нанести на деревянную поверхность краску-грунт HEMEL® Decor Aqua Universal Primer – она выполняет функцию барьера и предотвращает пожелтение финишного покрытия, особенно при работе с экзотическими породами и древесиной, содержащей смолу. В качестве альтернативы поверхность древесины, содержащую смолы и натуральные масла, перед окрашиванием следует очистить ветошью, смоченной в целлюлозном растворителе, и высушить.</li></ul>

\*по запросу



<b>Покраска</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. (При слишком высоких температурах может быть добавлено 10% воды).</li><li>■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.</li><li>■ Нанесите состав в 2 слоя кистью, время высыхания каждого слоя: ~ 16 часов.</li><li>■ Выполните легкую межслойную шлифовку наждачной бумагой P180/220.</li><li>■ Подождите 16 часов до полного высыхания поверхности.</li><li>■ Наносите материал равномерно, в направлении древесных волокон, чтобы получить однородный вид покрытия.</li></ul>
<b>Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.</li><li>■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку.</li><li>■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль.</li><li>■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска», с нанесением 1 или 2 слоев в зависимости от атмосферных воздействий.</li><li>■ Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.</li></ul>
<b>Расход (м<sup>2</sup>/л)</b>	5 м <sup>2</sup> в 2 слоя в зависимости от породы древесины
<b>Количество слоев</b>	2 слоя
<b>Рабочий инструмент / очистка</b>	Кисть Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования.
<b>Время высыхания</b>	Нанесение следующего слоя: ~ 16 часов Полное высыхание: ~ 16 часов При 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%
<b>Общие указания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.</li><li>■ Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%.</li><li>■ Влажность древесины: не более 20%.</li><li>■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.</li><li>■ Не наносите на деревянные поверхности льняное масло, грунтовку / праймер, яхтный лак до или после их окрашивания краской HEMEL® Decor Aqua Breather Paint.</li><li>■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед покраской обработайте деревянные конструкции из хвойных пород Антисептиком HEMEL Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите HEMEL® Decor Aqua Breather Paint.</li></ul>
<b>Меры предосторожности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.</b> При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.</li><li>■ <b>ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.</b></li><li>■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.</li><li>■ Не использовать пустые банки для других целей.</li><li>■ Избегайте контакта с глазами и кожей.</li><li>■ Мойте руки после использования.</li><li>■ <b>ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:</b> При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.</li><li>■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.</li></ul>
<b>Утилизация</b>	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
<b>Сертификаты</b>	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

По состоянию на 05/2023