



HEMEL® Decor Краска для древесины Breather Paint

Описание продукта	Высококачественная атмосферостойкая непрозрачная краска на основе растворителя для наружных и внутренних работ.
Цвета	2111Н Арктик, 2112Н Жемчужный, 2113Н Лаванда, 2114Н Лазурный, 2115Н Ваниль, 2116Н Антрацитово-серый, 2117Н Оливковый, 2118Н Коричневый, 2119Н Терракотовый. Под заказ возможна колеровка по RAL и NCS.
Степень блеска	Полуматовая, глянцевая (в зависимости от цвета)
Тип	На основе растворителя
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Позволяет древесине «дышать»■ Непрозрачная декоративная отделка древесины■ Прочная и устойчивая к внешним погодным условиям■ Стойкая к ультрафиолетовому излучению■ Не содержит свинец■ Не трескается, не шелушится, не отслаивается■ Безопасна для экологии дома
Размер упаковки	0.75 л, 5 л, 15 л*
Область применения	Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п. <ul style="list-style-type: none">■ Фасады, перголы, беседки, заборы;■ Окна, двери, ставни, жалюзи■ Стены, потолки, предметы интерьера, мебель■ НЕ подходит для напольных покрытий
Физические свойства	Вязкость (DIN6, 20 °C): 80" ± 2 Плотность (г/см³): 1,16 ± 0,02 ЛОС (г/л): 400
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C. Беречь от замерзания.

Применение

Подготовка поверхности

- Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль.
- Обработайте акриловой шпатлевкой HEMEL Acrylic Filling Paste шляпки гвоздей, стыки, небольшие тонкие трещины глубиной до 3 мм.
Новые неокрашенные деревянные поверхности:
 - Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120.
 - Тщательно удалите образовавшуюся пыль.**Старые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте посеревшую выветренную поверхность наждачной бумагой P80/120 до здорового основания.
 - Тщательно удалите образовавшуюся пыль.**Окрашенные деревянные поверхности:**
 - Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности.
 - Полностью удалите старую краску/лак с помощью наждачной бумаги.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
- Перед покраской HEMEL® Decor Breather Paint рекомендуется нанести на деревянную поверхность краску-грунт HEMEL® Decor Aqua Universal Primer – она выполняет функцию барьера и предотвращает пожелтение финишного покрытия, особенно при работе с экзотическими породами и древесиной, содержащей смолу. В качестве альтернативы поверхность древесины, содержащую смолы и натуральные масла, перед окрашиванием следует очистить ветошью, смоченной в целлюлозном растворителе, и высушить.

*по запросу



Покраска	<ul style="list-style-type: none">■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.■ Нанесите состав в 2 слоя кистью, время высыхания каждого слоя: ~ 24 часа.■ Выполните легкую межслойную шлифовку наждачной бумагой P180/220.■ Подождите 24 часа до полного высыхания поверхности.■ Наносите материал равномерно, в направлении древесных волокон, чтобы получить однородный вид покрытия.
Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none">■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку.■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль.■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска», с нанесением 1 или 2 слоев в зависимости от атмосферных воздействий.■ Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.
Расход (м²/л)	5 м ² в 2 слоя в зависимости от породы древесины
Количество слоев	2 слоя
Рабочий инструмент / очистка	Кисть Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования.
Время высыхания	Нанесение следующего слоя: ~ 24 часа Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none">■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.■ Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%.■ Влажность древесины: не более 20%.■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.■ Не наносите на деревянные поверхности льняное масло, грунтовку / праймер, яхтный лак до или после их окрашивания краской HEMEL® Decor Breather Paint.■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед покраской обработайте деревянные конструкции из хвойных пород Антисептиком HEMEL® Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите HEMEL® Decor Breather Paint.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none">■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.■ Не использовать пустые банки для других целей.■ Избегайте контакта с глазами и кожей.■ Мойте руки после использования.■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.
Утилизация	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

По состоянию на 05/2023